ProElite+

- Cabezal rotatorio 4.500 vueltas/min.
- Elimina la placa sin irritar las encias.
- Alcanza los lugares mas inaccesibles.

Cepillo eléctrico recargable

Rechargeable electric toothbrush

TMBH020

www.tmelectron.com

CONDICIONES GENERALES DE GARANTIA

Es necesaria la presentación de este Certificado de Garantía, debidamente sellado por el establecimiento vendedor, para obtener cualquier intervención de nuestro Servicio Post-Venta sin cargo.

Esta garantía tendrá validez únicamente cuando consten todos los datos del modelo, fecha de venta y nombre o sello del establecimiento vendedor.

No están cubiertos por esta Garantía los daños o averías producidos por causas catastróficas, caídas y golpes o uso incorrecto por parte del usuario, así como la alimentación errónea por fuentes de energía o piezas sometidas a un desgaste natural, consecuencia de un uso indebido o inapropiado.

Este producto perderá su Garantía en caso de ser manipulado por técnicos o talleres ajenos a nuestra empresa.

Si la reparación no fuera satisfactoria, se sustituiría el artículo o se devolverá el valor.

Esta garantía tiene validez únicamente en España, Portugal y Andorra.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este producto será reparado gratuitamente durante el periodo de ***DOS AÑOS*** de cualquier defecto o vicio de fabricación, así como de los daños por ello ocasionados.

En caso de avería envíe esta garantía debidamente cumplimentada al Servicio Técnico Central:

Todomando S.L.
Sierra Nevada 2
28500 Arganda del Rey, Madrid

Nosotros nos pondremos en contacto con su servicio de venta.

CERTIFICADO POR DOS AÑOS DE GARANTIA

Artículo _____

Marca _____ Modelo _____

Nombre del Comprador _____

Domicilio _____

Población _____ Provincia _____

Teléfono _____

Fecha _____

Establecimiento _____ Sello y firma del establecimiento

¡Busque
su recambio compatible
con este modelo!

TMBH104

www.tmelectron.com
TMBH104
Recambio cepillo dental
Para modelos ProElite™ y ProElite+™ de TM ELECTRON.
Para unos resultados óptimos sustituya el cabezal cada tres meses

INDICE

MANUAL DE INSTRUCCIONES

0. Presentación 6
1. Antes de Usar 7
2. Precauciones.....7
3. Instrucciones de uso 8
4. Especificaciones Técnicas 8
5. Limpieza y mantenimiento 8
6. Garantía 9

INSTRUCTION MANUAL

0. Presentation 10
1. Attention before use.....11
2. Warning.....11
3. Instruction for use.....11
4. Technique and specifications.....12
5. Cleaning and maintenance 12
6. Guarantee 12

MANUAL DE INSTRUCCIONES

CEPILLO ELÉCTRICO RECARGABLE
TMBH020

Muchas gracias por confiar en nuestros productos. Para una correcta puesta en marcha y funcionamiento del producto lea atentamente el manual antes de usar el aparato.

Es muy importante que conserve este manual de instrucciones para encontrar respuesta a futuras consultas.

1. Antes de Usar

1. Para usar en el cuarto de baño.

2. Conectar la base de carga a la toma de red mediante el cable de alimentación, inserte el cepillo en la base. Si la luz se pone roja significa que el cepillo se está cargando.

3. El tiempo de carga es de 10-12 horas, el tiempo de funcionamiento del cepillo con carga completa es de 2 horas.

4. Puede colocar el cepillo en su base de carga durante todo el tiempo que no lo esté utilizando.

5. Si el cepillo lo dejamos en la base de carga esta se calentará, esto es normal.

6. Si las baterías en el interior del cepillo se descargan, la rotación del cabezal se volverá mas lenta, cargue el cepillo a tiempo, de otra manera la carga no se desarrollará de manera normal, no deje nunca que se descargue el cepillo completamente.

2. Precauciones

1. Voltage: AC220V / 50HZ

2. No utilice el cepillo eléctrico cerca de equipos de electrónica.

3. No utilice el cepillo eléctrico si el cable está dañado. Llévelo a reparar a algún servicio técnico especializado o póngase en contacto con el fabricante

4. No deje la base de carga en lugares donde pueda haber agua, humedad o a la intemperie. No limpie la base de carga con productos químicos o paños con exceso de humedad.

5. La base de carga solo es compatible con este cepillo, no la utilice con otros modelos.

6. No deje colgando el cable o el enchufe en la mesa o la cama.

7. No sumerja la base de carga en agua o cualquier otro líquido.

8. Si la base de carga cae al agua o cualquier otro líquido, desconecte el cable de alimentación de la red inmediatamente. No intente cogerlo sin haberlo desconectado antes.

3. Instrucciones de uso

1. Acople uno de los cabezales suministrados al cuerpo del cepillo de dientes. Lávelo con un poco de agua del grifo y aplique la pasta de dientes.

2. Antes de encenderlo, introduzca el cabezal en la boca para evitar que la pasta se desparrame.

Mueva el cabezal lentamente por la superficie de los dientes sin aplicar excesiva fuerza durante un par de minutos.

3. Despues de cepillarse, apage el cepillo, limpie el cabezal con un poco de agua y agite suavemente, puede secar el cuerpo del cepillo con un paño seco

4. Coloque el cuerpo del cepillo en la base de carga y deje que se cargue para la próxima vez.

5. Puede cargar el cepillo una vez por semana o cuando el cabezal empiece a moverse mas despacio.

4. Especificaciones Técnicas

- Alimentación: AC220V / 50HZ
- Voltage: AC180~AC230V
- Voltage de la batería: DC1.2V (capacidad: 350mA)
- Tipo de batería en interior: Batería recargable

5. Limpieza y mantenimiento

1. Con el cabezal en el cuerpo del cepillo encienda y deje el cabezal debajo del agua por unos segundos, luego apague. Quite el cabezal y sacúdalo ligeramente junto con el cuerpo para quitar el agua restante.

2. Una vez apagado, quite el cabezal, puede limpiar el cuerpo del cepillo con agua del grifo, seque con un paño seco y deje que se seque el interior sin el cabezal puesto y sin dejar en la base de carga.

3. Después de desconectar la alimentación puede limpiar con un paño húmedo la base de carga antes de guardarla. Después seque con un paño seco.

6. Garantía

La empresa fabricante asume toda la responsabilidad ante defectos de fábrica del propio producto.

No tenemos la responsabilidad si el cepillo de dientes se dañan debido al uso incorrecto.

Nota:

Este producto no ha sido creado para su uso por parte de personas (incluido niños) con capacidades mentales, psíquicas o sensoriales mermadas, falta de experiencia o conocimiento sobre el producto, a menos que estén bajo la supervisión de un adulto o persona que se haga cargo de su seguridad.

Los niños deben de ser supervisados o controlados en todo momento para asegurarse de que no jueguen con el producto.

El cable de alimentación no puede ser sustituido por uno mismo. Si el cable está dañado el aparato debe ser desechado.

INSTRUCTION MANUAL

CHARGING TOOTHBRUSH INSTRUCTION MANUAL **TMBH020**

Thank you very much for your confidence in our products. For proper implementation and operation of the product read the manual carefully before using the appliance.

It is very important that you keep this instruction manual to find answers to future queries.

1. Attention before using

1. You can use it in your bathroom feel at ease.

2. Connecting with the power supply, then putting the toothbrush body on the charging seats, if the charging light turns red, it shows it is in charging.

3. The charging time is 10-12 hours, and it can be used for 2 hours continuously after fully charging.

4. You can put toothbrush body on the charging seats at every turn in everyday life use.

5. If often in charging, the charging seats and bottom of toothbrush may warm up. This situation belongs to normal phenomenon.

6. If batteries inside are used up (the rotary speed will slow down), please charge in time, otherwise no power inside completely will result in invalidation while charging.

2. Warning

1. Voltage: AC220V 50HZ

2. Don't use the toothbrush beside big fire or electric equipment.

3. Don't use the toothbrush when the wire is damaged. Please send it to the special mending station or return to our factory for repairing.

4. Don't use the toothbrush in spray district or oxidized control district.

5. Don't put the charging seats in the liquid, steam, and rain. Don't clean the charging seats with wet cloth.

6. The charging seats can only be used together with our toothbrush.

7. Don't hang the wire and plugs in the table or bed.

8. Don't drop the charging seats into water or any liquid.

9. If the charging seats drop into water or any liquid, don't hold them in your hand and you must cut off the power supply immediately.

3. Instruction for use

1. At first please insert the head into the body, then smear the toothpaste after washing the head in water for seconds.

2. To avoid splashing, put the brush in the mouth then turn the brush on.

Move the head between the toothbrush slowly, at the same time, gently clean each tooth individually for a few seconds.

3. After brushing please turn off the switch, wash the head again, shake off the left water in the head, and wipe it with dry cloth.

4. Put the body in the charging seats and charge again in the purpose for using next time.

5. You can draw in the toothbrush and charge once a week. Or you can charge it when the rotary speed slows down.

4. Technique and specification

- Power requirement: AC220V 50HZ
- Voltage: AC180~AC230V
- Voltage of battery inside: DC1.2V (capability :350mA)
- Type of battery inside: Charging battery

5. Cleaning and maintenance

1. With the toothbrush on, put the toothbrush head into the current water for a few seconds, then turn off, fetch down the head, and rinse both the head and handle thoroughly.

2. Turning off the switch, take off the head, clean the head and body of toothbrush in water, at last wipe it with dry cloth.

3. After cutting off the electricity please wipe the charger with wet cloth. Then wipe it with dry cloth.

6. Guarantee

We are assure of all customer: we will take the responsibility of waster during our raw material and craftwork manufacturing.

We haven't the responsibility if the toothbrush is damaged because of improper operation.

Note:

This appliance is not intended for use by persons(including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,or lack of experience and knowledge,unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

The supply cord cannot be replaced by yourself. If the cord is damaged the appliance should be scrapped.

WWW.TMELECTRON.COM
info@tmelectron.com
Telf: (+34) 918 719 276
Fax: (+34) 918 719 354